

# Instrukcja bezpieczeństwa – Odblask do kul inwalidzkich

---

## 1. Przeznaczenie produktu

Odblask przeznaczony jest do zwiększenia widoczności użytkownika kul inwalidzkich po zmroku, w warunkach ograniczonej widoczności oraz na drogach publicznych.

Nie jest to element ochrony osobistej w rozumieniu przepisów o środkach ochrony indywidualnej, lecz dodatek poprawiający bezpieczeństwo.

## 2. Zasady bezpiecznego użytkowania

### 1. Mocowanie:

- Odblask należy przymocować do kuli w miejscu dobrze widocznym z przodu, z boku lub z tyłu.
- Mocowanie powinno być stabilne - nie może przeszkadzać w chodzeniu, chwycie ani regulacji wysokości kuli.
- Upewnij się, że powierzchnia, do której mocujesz odblask, jest czysta i sucha.

### 2. Widoczność:

- Upewnij się, że odblask nie jest zasłonięty przez odzież, torby lub inne elementy.
- Zaleca się stosowanie co najmniej dwóch odblasków - po jednej stronie każdej kuli.

### 3. Czyszczenie i konserwacja:

- Czyść odblask miękką, wilgotną ściereczką.
- Nie używaj środków chemicznych ani materiałów ściernych, które mogą zmatowić powierzchnię.
- W razie uszkodzenia lub znacznego zarysowania wymień odblask na nowy.

### 4. Warunki użytkowania:

- Używaj odblasku wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie narażaj odblasku na działanie wysokiej temperatury (np. grzejniki, ogień).
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj mocowania.

## 3. Kontrola stanu technicznego

Przed każdym użyciem sprawdź:

- czy odblask jest dobrze przymocowany,
- czy nie jest zabrudzony, pęknięty lub odklejony,
- czy nadal odbija światło w sposób widoczny z odległości co najmniej 100 m przy oświetleniu reflektorami samochodu.

W przypadku uszkodzenia lub utraty właściwości odblaskowych - natychmiast wymień produkt.

## 4. Ostrzeżenia

- Nieprawidłowe zamocowanie odblasku może ograniczyć jego skuteczność i zwiększyć ryzyko wypadku.
- Odblask nie zastępuje innych środków bezpieczeństwa, takich jak kamizelka odblaskowa czy oświetlenie.
- Produkt nie jest zabawką - przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## 5. Utylizacja

Zużyty lub uszkodzony odblask należy wyrzucać do pojemnika na odpady tworzyw sztucznych. Nie wyrzucać do środowiska naturalnego.

---

### Producent / Dystrybutor

Warsztat Ślusarsko-Mechaniczny Julianna Okrutna  
Al. Wojska Polskiego 46  
26-600 Radom  
+48 48 365 14 72  
+48 509 985 425  
w.s.m@wp.pl